

Hirviradan toimintakuntoon laitto

1. Laita punainen lippu salkoon
2. Kiristä radan vaijeri riittävän tiukalle
3. Tarkasta kiskot ja että rajakytkimet ovat ylhäällä
4. Laita sähköt päälle pääkytkimestä
5. Laita turvakytkin yläasentoon
6. Jos hirvi ei liiku, tarkasta sisäänajo kytkin
7. Tarkasta rajakatkaisijoiden liikkuvuus
8. Testaa hirvi pitämällä peukaloa koko ajan punaisella napilla
9. Kaukosäätimeen on merkattu meno ja paluunapit
10. Ammu hyviä laukauksia
11. Ammunnan jälkeen aja hirvi talliin. Käytä talliin ajo nappia
12. Suorita muut toimenpiteet käänteisessä järjestyksessä
13. Muista myös löysätä vaijeri
14. Siivoa jälkesi
15. Maksa käytöstä ampumaradan tilille
16. Jos tulee ongelmia soita ampumaratavastaavalle

Eero Kenttälä 0400 891 916